




Artículo proporcionado por: Green Industry Pros 

Consejos de seguridad para cortacésped

El uso cuidadoso de un cortacésped protege la seguridad del operador del equipo y proporciona mejores resultados de siega. A continuación se presentan algunos consejos de seguridad para ayudarlo a garantizar el funcionamiento seguro del equipo.

Consejos generales de seguridad

- Lea y comprenda el manual del operador antes de operar el cortacésped.
- Agregue combustible al tanque al aire libre antes de encender la máquina. No agregue gasolina a un motor que esté caliente o que ya esté funcionando.
- Se debe usar la ropa adecuada cuando se opera una cortadora de césped. Esto incluye y no se limita a: calzado significativo, pantalones largos, protección para los ojos y la audición.
- Nunca permita pasajeros en cortadoras de césped para montar.
- Antes de abandonar la posición del operador, aunque sea momentáneamente, apague el interruptor de acoplamiento del embrague de la cuchilla y aplique el freno de estacionamiento. Regrese rápidamente a la cortadora de césped.
- Apague el interruptor de acoplamiento del embrague de la cuchilla, aplique el freno de estacionamiento, detenga el motor y retire la llave cuando el cortacésped esté desatendido durante un período más largo.
- Siempre esté atento a su entorno. Mire hacia atrás antes de retroceder y tómese su tiempo en las esquinas y puntos ciegos.

Preparación del área a cortar

- Recoja piedras y escombros del césped para evitar lesiones y daños por objetos voladores.
- Localice peligros potenciales como zanjas, bajadas o terraplenes antes de comenzar.
- Asegúrese de que el área esté libre de mascotas y niños, y que esté al tanto de todos los miembros de la tripulación en el sitio.

Funcionamiento del cortacésped en pendientes

- Consulte el manual del propietario para conocer las limitaciones de qué grado de pendientes se pueden cortar de manera segura.
- Recuerde considerar su nivel de comodidad y entorno al decidir desde qué ángulo acercarse a una pendiente para cortar.
- No opere el cortacésped en pendientes más pronunciadas de lo que se siente cómodo al considerar sus habilidades y la tracción.
- Viaja a través de la pendiente siempre que sea posible. Evite cortar el césped en un patrón hacia arriba o hacia abajo.
- Reducir la velocidad en pendientes.
- Tenga especial cuidado al cambiar su dirección en pendientes.